

LEGAZPIKO UDALA*Iragarkia*

Udal honek jaso du EIN erakundeak bidalitako zerrenda, Europako Batasunetik kanpokoak izanki egoitza iraunkorra izateko baimenik ez dutenena eta baimena galdu dutenena.

Udal Idazkaritzak dagokion aurreabisua bidali die zerrendan agertzen direnei eta adierazi die zer ondorio legal izan ditzakeen erroldako izen ematea berritzeko eskaera ez egiteak egoitza iraunkorra izateko baimenik ez duten Europako Batasunetik kanpoko atzerritarrentzat.

Estatistikako Institutu Nazionalaren Presidentziaren eta Tokiko Lankidetzarako zuzendari nagusiaren 2005eko apirilaren 28ko Ebazpenak udalei jarraibide teknikoak ematen dizkie, Europako Batasunetik kanpokoak izanik egoitza iraunkorra izateko baimenik ez duten atzerritarren erroldako izen ematee iraungitzea erabakitzeko, baldin eta bi urtez behin berritzen ez badira. Ikuksita ebazpen horrek Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 15 eta 16.1 artikuluaren xedatutakoaz dioena, eta aipatutako 7/1985 legearen 21.1 a) artikuluak jasotzen dituen eskumenak.

EBATZI DUT

1. Ondorengo honi Udal honetako biztanleen erroldan izen ematea iraungi izana adieraztea eta, ondorioz, baja ematea, garaiz eta behar den forman atzerritarren izen emate erroldan hura berritzeko eskaera ez baitute aurkeztu:

<i>Izen Abizenak Nombres y Apellidos</i>	<i>Pasaporte zka. Nº Pasaporte</i>	<i>Nazionalitatea Nacionalidad</i>	<i>Helbidea Domicilio</i>
BEGUM ZUBEDA	X7676822C	PAKISTAN	San Juan, 29, 1º ezk
DIANA P. LOPEZ ECHEVERRI	CC31429390	COLOMBIA	San Ignazio, 39.º ezk
MUHAMMAD ASGHAR	E08535034	PAKISTAN	San Juan, 29 , 1º ezk
WAQAR SHAFQAT	KF323286	PAKISTAN	Nafarroa, 25 , 5. ezk

2. Informazio hau Estatistikako Institutu Nazionalera bidaltzea.

3. Hala dagokionean, Udaleko erroldan bajak adieraztea, interesuari epea iraungi zaiolako erroldatik baja ematen zaiola azalduz.

Legazpi, 2008ko abenduaren 2a.—Alkatea.

(2081) (13811)

OÑATIKO UDALA*Iragarkia*

Oñatiko Udal Plenoak, 2008ko uztailaren 24an egindako bilkuran, «Taberna, kafetegi eta antzeko jarduketetan aritzen diren establezimendu publikoen instalazioa arautzen duen Udal Ordenantza»-ren aldaketa behin betiko izaeraez onartu zuen.

2008ko irailaren 19an Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEKO 180. zenbakian argitaratutako ordenantzaren testuan, ez zen akatsez «1. zenbakidun eranskina» argitaratu.

Akats hori zuzentzeko, «1. zenbakidun eranskina» argitaratzten da.

Oñati, 2008ko abenduaren 3a.—Alkatea.

(3219) (13810)

AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI*Anuncio*

Se ha recibido en este Ayuntamiento por parte del INE, relación de extranjeros y extranjeras, no comunitarias sin autorización de residencia permanente.

Por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento se ha efectuado el correspondiente preaviso a las mencionadas personas, con expresión de las consecuencias legales que puede comportar la falta de solicitud de renovación de la inscripción patronal para extranjeros y extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente.

Visto lo dispuesto por la Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y la del Director General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones patronales de extranjeros y extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, en relación con el artículo 15 y 16.1,2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y las atribuciones previstas por los artículos 21.1 a) de la citada Ley 7/1985

RESUELVO

1. Declarar la caducidad de la inscripción del Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento de las siguientes personas y, en consecuencia, acordar la baja, puesto que no ha presentado la correspondiente solicitud de renovación de la inscripción patronal para extranjeros y extranjeras en tiempo y forma

2. Enviar esta información al Instituto Nacional de Estadística.

3. Repercutir, en su caso, las bajas en el padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento, como baja por caducidad patronal.

Legazpi, a 2 de diciembre de 2008.—El Alcalde.

(2081) (13811)

AYUNTAMIENTO DE OÑATI*Anuncio*

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente la modificación de la «Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de establecimientos públicos destinados a actividades de bar, cafetería y similares».

En el texto de la ordenanza publicado en el número 180 del BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de 19 de setiembre de 2008, por error no se público el «Anexo n.º1».

A fin de subsanar dicho error, se publica el texto del «Anexo n.º1».

Oñati, a 3 de diciembre de 2008.—La Alcaldesa.

(3219) (13810)

1. ERANSKINA

Kontrol-elementuek igoari behar dituzten datuak zentro gainbegiraleak jaso ditzan, jarraian azaltzen diren protokolo normalizatuen arabera egin behar da igorpenea.

Komunikazio-protokoloa:

Kontrol-elementu guztien (sonografo-erregistratzailea eta mugatzaile-erregistratzailea) datuen igorpenea eta Inspeksiō Automatikoko Sistema bateragarrak izan daitezen, igortzen diren datuak eta sistemari helarazteko moduak honako baldintza hauetan betaratzeko egin behar da:

Araudia bete behar duten jardueretan jarriko diren kontrol-elementuek gutxienez egunean behin bidali beharko dituzte gordetako datu berriak, eta horretarako GSM sarea erabiliko dute, horren SMS erabilgarritasuna hain zuzen. Datu-sekuentzia bakoitzean jarraian azaltzen diren protokoloak erabiliko dira, SMS mezuaren egituraren barruan kapsulatuta joango direnak, eta European Telecommunications Standards Institute (ETSI) erakundeak argitaratutako GSM TS 03.38 (V7.0.0), GSM TS 03.40 (V7.1.0) arauetan azaltzen den erabiltzailearen datu-eremua erabiliko da. Aipatutako erakundeak definitu zuen «Digital cellular telecommunications system, Global System for Mobile communications (GSM)» izeneko sarea.

Igorriko den SMSak izan behar duen egitura GSM TS 03.40aren arabera.

Igorri behar den mezuaren PDUaren (protocol description unit) egitura GSM TS 03.40 (V7.1.0) arauaren 9.2.2.1 atalean azaltzen da, eta horren arabera bi osagai talde daude: Batetik, mezu abiatu eta Sareak identifikatu dezan beharrezkoak diren datuak, eta bestetik, erabiltzaileari dagozkion datuak.

TPDU goiburuak honako osagai hauek ditu:

TP-MTI TP: Mezu mota adierazten du.

TP-RD TP: SC-k (zerbitzu zentroak) kopiak onartzen ote dituen adierazten du.

TP-VPF TP: TP-VP eremua dagoen ala ez adierazten du.

TP-RP TP: Erantzun-bidea adierazten du.

TP-UDHI TP TP: -UD eremuak goiburua duela adierazten du.

TP-SRR TP: Egoera-txostenaren adierazlea.

TP-MR TP: SMSa identifikatzen duen parametroa.

TP-DA TP: Helmuga-helbidea.

TP-PID TP: Protokolo-identifikadorea.

TP-DCS TP: Kodifikazioaren identifikazioa TP-User-Data delakoan.

TP-VP TP: Mezuaren iraupena.

SMS mezuaren hurrengo bitek erabiltzailearen datuak dituzte, hau da, igoari nahi dugun mezuaren edukia. Beraz, SMS mezuak honako egitura hau du:

TPDU goiburua.

Gako-hitza:

* Erabiltzailearen datuak.

TPDU goiburua + mezuaren datuak = SMS mezu.

ANEXO 1

Para que los datos que han de enviar los elementos del control puedan ser recibidos en centro supervisor han de ser enviados siguiendo unos protocolos normalizados que se describen a continuación.

Protocolo de comunicación:

Con objeto de compatibilizar el envío de datos de todos los elementos de control (sonógrafo-registrador y limitador-registrador) con el Sistema de Inspección Automática es necesario que los datos entregados y la forma de entregarlos al sistema cumplan con los requisitos que se enumeran:

Los elementos de control que se instalen en las actividades sujetas al cumplimiento de esta Normativa deberán de enviar los datos nuevos almacenados por lo menos una vez al día usando como medio de transmisión la red GSM, en concreto usando la utilidad de SMS de la red GSM, usando para cada una de las secuencias de datos los protocolos que se describen a continuación y que irán incrustados dentro de la estructura del mensaje SMS usando el campo de datos de usuario descrito en las Normas GSM TS 03.38 (V7.0.0), GSM TS 03.40 (V7.1.0) publicadas por la European Telecommunications Standards Institute, ETSI, que definió la red denominada «Digital cellular telecommunications system, Global System for Mobile communications (GSM)».

Estructura de un SMS para ser enviado según la GSM TS 03.40.

La estructura de la PDU (protocol description unit) de un mensaje para ser enviado se encuentran en el apartado 9.2.2.1 de la norma GSM TS 03.40 (V7.1.0), en ella se observa la existencia de dos grupos de elementos uno correspondiente a los datos necesarios para que el mensaje viaje y sea identificado por la Red y otra parte correspondiente a los datos de usuario.

La cabecera TPDU incluye:

TP-MTI TP: Indicador del tipo de mensaje.

TP-RD TP: Indicador de si el SC(centro de servicio) admite duplicados.

TP-VPF TP: Indica si se está o no el campo TP-VP esta presente.

TP-RP TP: Indicador del camino de respuesta.

TP-UDHI TP: Indica que el campo TP -UD contienen un encabezado.

TP-SRR TP: Indicador de informe de estado.

TP-MR TP: Parámetro que identifica el SMS.

TP-DA TP: Dirección de destino.

TP-PID TP: Identificador del protocolo.

TP-DCS TP: Identificado de la codificación en el TP-User-Data.

TP-VP TP: Tiempo de vida del mensaje.

Los siguientes bits del mensaje SMS contienen los datos de usuario o lo que es lo mismo el contenido del mensaje que deseamos transmitir. El mensaje SMS tiene por lo tanto la siguiente estructura.

Cabecera TPDU.

Palabra Clave:

* Datos usuario.

cabecera TPDU + Datos del mensaje = Mensaje SMS.

TPDU goiburua mezua igortzeko parametro finkoek osatzen dute, eta horien gainean erabiltzaileak ezin du esku hartu, mezua sarean barna abiatzea nahi badugu behintzat. Erabiltzailearen datuek, berriz, mezuaren edukiari dagozkion karaktereak dituzte, horiek libreak dira eta mezua ulergarria izan dadin beharrekoak direnak jarriko dira. erabiltzailearen datuen eremuan definitzen da Oñatiako Udalaren Protokoloa.

Igorri beharreko datuak:

Kontrol-elementuek igorriko dituzten datuak honako modu honetan egituratuko dira:

Dispositiboen datuak bi eratakoak dira:

- Setup edo hasieratze-datuak.
- Saio-datuak.

Saio-datuak bi motatakoak dira:

- Saio sonografikoko datuak.
- Erregistratzailaren saio-datuak.

Datu guztiak paketatu eta GSM sarearen SMS erabilgarritasuna erabiliz igorriko dira, GSM sarearen Araudian jasota dagoen moduan, eta mezuari dagokion esparrua dispositiboen datuak bidaltzeko erabiliko da. Paketatu horrek SMSaren egituraren barruan mezua definitzen duten 8 biteko 140 karaktereak erabiliko ditu.

Jasotako mezuen longitudeak normalizatzeko, mezu bakotzera 112ko longitude finkoa erabiliko dugu. Igorri beharreko datu motaren arabera, mezuek honako forma hauek hartuko dituzte:

Konfigurazio orokorra:

TPDU goiburua.

- * Erabiltzailearen datuak.

GSMren SMS arauaren TPDUk deskribatzen duen zatia da Goiburua.

Ondoren sistemaren gako-hitza joango da, datuak igortzen dituen ekipamendu mota, eta jarraian egitura mota, setup ala saioa ote den. Azkenik, mezuaren datuak joango dira.

Ondorioz, datu mota bakoitzak honako egitura hauek izango diru:

- * Egitura motak.
- Zati komuna (mezu guztien osagaia da).

Gako-hitza: 8 byte.

Ekipa mota: 1 byte.

Mezu mota: 1 byte.

Ekipo-kodea: 9 byte.

- Mugatzailearentzako goiburu-mezuak.

Goiburu-informazioa.

Instalatzalea: 38 byte.

Kalibrazioa. 1. maila: 1 byte.

Instalatze-data:

Date: 3 byte.

Time 2 byte: 5 byte.

La cabecera TPDU la forman los parámetros fijos de envío del mensaje y sobre los que el usuario no se puede intervenir, si queremos que el mensaje viaje por la red. Mientras que los datos de usuario contienen los caracteres correspondientes al contenido del mensaje, los cuales son libres y se colocaran los que sean necesarios para la comprensión del mensaje. Es sobre el campo de datos de usuario que se define el Protocolo del Ayuntamiento de Oñati.

Datos a enviar:

Los datos a enviar por los elementos de control se estructurarán como se describe:

Los datos de los dispositivos se dividen:

- Datos de Setup o de inicialización.
- Datos de sesión.

Los datos de sesión se dividen en:

- Datos de sesión sonográfica.
- Datos de sesión de registrador.

Todos los datos se empaquetarán y se mandarán usando la utilidad SMS de la red GSM tal como es descrito por las Normas de la red GSM utilizando la zona asignada al mensaje para mandar los datos de los dispositivos, como se ha indicado anteriormente, este empaquetado utilizará los 140 caracteres de 8 bits que definen el mensaje dentro de la estructura del SMS.

Para normalizar las longitudes de los mensajes recibidos usaremos una longitud fija para cada mensaje de 112 que adoptarán las siguientes formas en función del tipo de dato a transmitir:

Configuración general:

Cabecera TPDU.

- * Datos usuario.

La parte denominada Cabecera es la parte descrita por El TPDU de la norma SMS del GSM.

Después irá la palabra clave del sistema, el tipo de equipo que manda los datos y a continuación el tipo de estructura, si es un setup o si es una sesión. Por último irán los datos del mensaje.

Resultando las siguientes estructuras para cada tipo de datos.

- * Tipos de estructuras.

- Parte común (forma parte de todos los mensajes).

Palabra clave: 8 bytes.

Tipo equipo: 1 byte.

Tipo mensaje: 1 byte.

Código Equipo: 9 bytes.

- Mensajes de cabecera para limitador.

Información Cabecera.

Instalador: 38 bytes.

Calibración. Nivel: 1 byte.

Fecha instalación:

Date: 3 bytes.

Time 2 bytes: 5 bytes.

Errebisioa:	Revisión:
Date: 3 byte.	Date: 3 bytes.
Instalazio-kodea 9 byte 12 byte.	Código instalador 9 bytes 12 bytes.
Erregistratzalea: 1 byte.	Registrador: 1 byte.
Sonometroa: 1 byte.	Sonómetro: 1 byte.
Betegarria 8 biteko 111 byteraino.	Relleno hasta 111 bytes de 8 bits.
Igortzen dira 0x00 34 byte.	Se mandan 0x00 34 bytes.
Igortzen ari den mezu-zenbakia.	Número de mensaje que se está enviando.
Mezu zk.: 1 byte (zenbakitze zirkularra, 0tik 255era).	N.º Mensaje: 1 byte (numeración circular de 0 a 255).
— Setuparen informazio-mezua.	— Mensaje de información del setup.
Isolamendua: 16 byte.	Aislamiento: 16 bytes.
NC atalaseak: 1 byte (zenbakia bakarrik igorriko dugu).	Umbrales NC: 1 byte (solo mandamos el número).
Mikrofona: 16 byte.	Micrófono: 16 bytes.
AjustdBa: 1 byte.	AjustdBa: 1 byte.
Sentsibilitatea: 1 byte (beti negatiboa).	Sensibilidad: 1 byte (siempre negativo).
Kalibrazioa: 16 byte (zuzendu ondoren).	Calibración: 16 bytes (después de corregir).
Betegarria 8 biteko 111 byteraino.	Relleno hasta 111 bytes de 8 bits.
Igortzen dira 0x00 26 byte.	Se mandan 0x00 26 bytes.
Igortzen ari den mezu-zenbakia.	Número de mensaje que se está enviando.
Mezu zk.: 1 byte (zenbakitze zirkularra, 0tik 255era).	N.ºmensaje: 1 byte (numeración circular de 0 a 255).
— Mugatzailearen saio-mezua informazio sonografikoarekin.	— Mensaje de sesión del limitador con información sonográfica.
Saio-indizea: 2 byte.	Índice de la sesión: 2 bytes.
Fechainisesion:	Fechainisesion:
Date: 3 byte.	Date: 3 bytes.
Time 2 byte: 5 byte.	Time 2 bytes: 5 bytes.
Amaiera (hasieratik igarotako minutuak): 2 byte.	Final (minutos desde el inicio): 2 bytes.
Kalibrazioa: 1 byte.	Calibración: 1 byte.
Gorria: 1 byte.	Rojo: 1 byte.
Anbar: 1 byte.	Ambar: 1 byte.
Potenmax: 1 byte.	Potenmax: 1 bytes.
Maila ertaina: 1 byte.	Nivel medio: 1 byte.
Gehieneko maila 1 byte («2): 2 byte.	Nivel máximo 1 byte («2): 2 bytes.
TiemMicMax 2 byte («2): 4 byte.	TiemMicMax 2 bytes («2): 4 bytes.
MicMin: 1 byte.	MicMin: 1 byte.
Betegarria 8 biteko 111 byteraino.	Relleno hasta 111 bytes de 8 bits.
Igortzen dira 0x00 74 byte.	Se mandan 0x00 74 bytes.
Igortzen ari den mezu-zenbakia.	Número de mensaje que se está enviando.
Mezu zk.: 1 byte (zenbakitze zirkularra, 0tik 255era).	N.º mensaje: 1 byte (numeración circular de 0 a 255).
— Erregistratzalea duen mugatzailearentzako saio-mezua.	— Mensaje de sesión para limitador con registrador.
Saio-hasieraren data: 5 byte.	Fecha inicio Sesión: 5 bytes.
Saio-indizea: 2 byte.	Índice sesión: 2 bytes.
IntervaloMedida bitartea neurriak: 1 byte.	Intervalo medidas IntervaloMedida: 1 byte.
Erregistratzalearen mezu-zenbakia: 1 byte.	Numero mensaje registrador: 1 byte.
Erregistratzale-neurriak mezu bakoitzeko.	Medidas de registrador por mensaje.
Gehienez 83 neurri, gutxiago badago 0x00rekin betetzen da 83 byteraino.	Máximo de 83 medidas, si hay menos se rellena con 0x00 hasta 83 bytes.
Igortzen ari den mezu-zenbakia.	Número de mensaje que se está enviando.
Mezu zk.: 1 byte (zenbakitze zirkularra, 0tik 255era).	N.º mensajes 1 byte (numeración circular de 0 a 255).
Aldagaien esanahia.	Significado de las variables.

Gako-hitza: Sistemaren identifikazio-hitza da, Udalari eskuat behar zaio sistemari dispositiboren bat gehitu nahi bazaio.

Ekipo mota: Sistemaren barruan dispositibo mota identifikatzentz du. Edukia Udalak ematen du sisteman sartzeko eskaria egiten denean.

Mezu mota: Mezu mota identifikatzentz du. Edukia Udalak ematen du sisteman sartzeko eskaria egiten denean.

Ekipo-kodea: Sistemaren barruan ekipoa identifikatzentz du, aparatuen serie-zenbakia izan liteke.

Instalatzalea: Instalazioari buruzko informazioa emateko eremuoa.

Kalibrazioa. Maila: Ekipoaren kalibrazio maila identifikatzentz du (ekoiztu dezakeen gehieneko maila).

Instalazio-data: Ekipoa instalatu zen data eta ordua adierazten ditu.

Errebisioa: Ekipoan egin den sarreraren data eta sartu den instalatzailaren identifikadorea (azken horren ordez kode fin-koa jar daiteke).

Erregistratzalea: Ekipoak erregistratzalea instalatuta ote duen adierazten du.

Sonometroa: Ekipoak sonografoa instalatuta ote duen adierazten du.

Mezu-zenbakia: Mezu-kontagailuak ematen duen zenbakia da, mezuaren ordena-zenbakia adierazten du.

Isolamendua: Lokalak duen isolatze-balioa zortzidunen herenean.

NC atalaseak: Babestu beharreko espektroaren NC kurba-ren zenbakia adierazten du.

Mikrofona: Zortzidun herenekiko mikrofonoaren sentsibilitatea adierazten duten zenbakiak dira.

AjustdBa: Mikrofonoaren kalibrazio-zenbakia da, zero izan daiteke, igortzen den zenbakia dagoeneko dB(A) denean.

Sensibilitatea: Mikrofonoaren sentsibilitate globala.

Kalibrazioa: Mugatzailea instalatzen den musika-ekipoaren gehieneko emisioa identifikatzentz duten mailak, zortzidun here-nean emanda.

Saio-indizea: Hasteen den saioaren ordena-zenbakia.

Fechainisesion: Saioa hasi den data eta ordua.

Amaiera: Saioaren iraupena, lau zifra osodun (4 bit bakoi-tzeko) zenbaki modura paketatzentz da.

Kalibrazioa: Ekipoaren hasiera-kalibrazioaren balioa.

Gorria: Ekipoak jardunean ematen duen denbora.

Anbar: Ekipoaren funtzionamendu-denbora.

Potenmax: Saioak iraun bitartean linean ematen den gehieneko maila.

Maila ertaina: Soinu-presioaren maila, mikrofonoaren bidez saioan neurrtuta.

Gehieneko maila: Saioan ematen den gehieneko soinu-pre-sio maila.

TiemMicMax: Gehieneko soinu-presio ematen den ordua.

MicMin: Saioan ematen den gutxieneko soinu-presio maila.

Saio-hasieraren data: Erregistratzailaren saioa hasi den data eta ordua.

Saio-indizea: Erregistratzailaren saioaren ordena-zenbakia.

Bitarte-neurria: Laginen arteko denbora-tartea.

Palabra Clave: En una palabra de identificación del sistema se ha de pedir al Ayuntamiento cuando se quiera incorporar un determinado dispositivo al sistema.

Tipo Equipo: Identifica el tipo de dispositivo en el sistema, el contenido lo da el Ayuntamiento cuando se solicita la incorporación.

Tipo Mensaje: Identifica el tipo de mensaje. El contenido lo da el Ayuntamiento cuando se solicita la incorporación al sistema.

Código Equipo: Identifica de forma única el dispositivo en el sistema, puede ser el número de serie del aparato.

Instalador: Es un campo reservado para dar información de la instalación.

Calibración. Nivel: Identifica el nivel de calibración del equipo (nivel máximo que es capaz de producir)

Fecha Instalacion: Es la fecha y la hora en la que se instaló el equipo.

Revisión: Es la fecha en la que se produce un acceso al equipo y el identificador del instalador que lo hace (esto último se puede sustituir por un código fijo).

Registrador: Indica si el equipo tiene instalado registrador.

Sonómetro: Indica si el equipo tiene instalado sonógrafo.

Número Mensaje: Es el número del contador de mensajes que indica el número de orden del mismo.

Aislamiento: Es el valor del aislamiento en tercio de octavas del local.

Umbrales NC: Representa el número de la curva NC que ajusta el espectro a proteger.

Micrófono: Son los números que representan la sensibilidad del micrófono a los tercios de octava.

AjustdBa: Es el número de calibración del micrófono, puede ser cero, en el caso que el numero que se transmita ya sea dB(A).

Sensibilidad: Sensibilidad global del micrófono.

Calibración: Son los niveles en tercio de octava que identifican la emisión máxima del equipo de música donde se instala el limitador.

Indice de la sesión: Número de orden de la sesión que empieza.

Fechainisesion: Fecha y hora de inicio de la sesión.

Final: Tiempo de duración de la sesión, se empaqueta como un número de cuatro cifras enteras (4 bits para cada uno).

Calibración: Valor de la calibración de arranque del equipo

Rojo: Tiempo de permanencia del equipo actuando.

Ambar: Tiempo de funcionamiento del equipo

Potenmax: Nivel máximo existente en la línea durante la sesión.

Nivel medio: Nivel de presión sonora medido por el micro durante la sesión.

Nivel maximo: Nivel de presión sonora máximo en la sesión.

TiemMicMax: Hora a la que se produce el máximo de presión sonora.

MicMin: Nivel de presión sonora mínimo de la sesión.

Fecha inicio sesión: Fecha y hora de inicio de la sesión de registrador.

Indice sesión: Número de orden de la sesión de registrador

Intervalo medida: Intervalo de tiempo entre las muestras.